

Videoporteros y accesos · sistema

Sistema de videoportero SPACE

Un solo sistema en el acceso: hablar, ver y abrir la puerta.

SI-WJZ7 · SI-PJW7 · SI-KR10



Imagen ilustrativa, pantalla apagada.

Ejemplo real

Una urbanización con tres portales, 21:40. Un mensajero llama a la vivienda 0802 desde la placa del portal B. Ewa lo ve en el monitor del recibidor y abre la puerta con un solo toque.

Si nadie contesta, el monitor guarda una foto de la visita y el mensajero puede llamar a conserjería. El conserje habla por el auricular de la consola, ve la imagen de la cámara de la placa y deja pasar al mensajero. Los residentes entran con su rostro o con una tarjeta, sin llaves.

Funciones principales

Videoportero y control de accesos en uno

La misma placa atiende a las visitas y deja entrar a los residentes con rostro, tarjeta o código PIN.

Funciona en la red del edificio

Las videollamadas, la vista del acceso y la apertura de puerta funcionan en la red local del edificio, incluso sin internet.

Conserjería lo tiene todo a mano

La consola con auricular recibe llamadas de placas y viviendas, muestra las cámaras de los accesos y abre la puerta.

Foto de la visita

Si nadie contesta, el monitor interior guarda una foto de quien ha llamado.

Vigila la puerta

La placa avisa a conserjería si la puerta queda abierta o si alguien intenta arrancarla de la pared.

Tarjetas y rostros gestionados en SpaceEngine

Las tarjetas y los rostros de los residentes se añaden y eliminan de forma remota desde la plataforma SpaceEngine, en el mismo sistema que las cerraduras SPACE.

Especificaciones

Componentes del sistema	Placa de calle SI-WJZ7, monitor interior SI-PJW7, consola de conserjería SI-KR10
Red	Ethernet TCP/IP del edificio
Métodos de acceso	rostro (con detección de vida), tarjeta de proximidad, código PIN
Funcionamiento sin conexión	sí: llamadas, vídeo y apertura de puerta en la red local
Integración	Plataforma SpaceEngine: alta y baja remota de tarjetas y rostros
Implantación	selección de equipos, diseño de red, instalación y puesta en marcha a cargo de SPACE
Garantía	12 meses. Adaptamos el periodo de garantía a las necesidades del cliente y a los requisitos de la licitación.



Equipos del sistema (muestras).

Integración con el sistema SPACE

La placa de calle, los monitores y la consola se comunican a través de la red local del edificio. Las tarjetas y los rostros de los residentes se añaden y eliminan de forma remota desde la plataforma SpaceEngine, en el mismo sistema que las cerraduras y terminales SPACE.

Pedidos

- Precio bajo consulta: preparamos un presupuesto para su edificio.
- Selección de equipos, diseño de red, instalación y puesta en marcha a cargo de SPACE o de un instalador autorizado.
- Antes de la puesta en servicio configuramos contraseñas únicas y la configuración del edificio.

Contacto y pedidos

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków