


Domofony i kontrola wejść · monitor w lokalu

Monitor wideodomofonowy SPACE SI-PJW7

Zobacz, kto dzwoni. Otwórz jednym dotknięciem.

Model: **SI-PJW7**



Zdjęcie poglądowe, ekran wyłączony.

Przykład z życia

W apartamencie na wynajem jest 23:00. Gość dzwoni z bramy, a monitor w przedpokoju pokazuje go na ekranie. Gospodarz otwiera mu drzwi jednym dotknięciem.

Wieczorem gospodarz włącza tryb „Nie przeszkadzać”. Gdy ktoś zadzwoni, a nikt nie odbierze, monitor zapisuje zdjęcie gościa. Rano gospodarz sprawdza, kto przyszedł.

Najważniejsze funkcje

Rozmowa i podgląd

Rozmowa wideo ze stacją bramową, podgląd wejścia w każdej chwili i otwieranie drzwi z ekranu.

Nikt nie przeszkadza

Tryb „Nie przeszkadzać” i zdjęcie gościa przy nieodebranym połączeniu.

Na ścianie w przedpokoju

Płaski monitor naścienny o grubości 12 mm, z ekranem 7" i przyciskami dotykowymi.

Specyfikacja

Model	SI-PJW7
Ekran	7", 800 × 480, z przyciskami dotykowymi
Dzwonek	elektroniczny, ≥ 70 dB
Łączność	RJ-45 (Ethernet)
Zasilanie	15 V DC (zasilacz lub przełącznik systemu); czuwanie 2 W, maks. 5 W
Temperatura pracy	−20 ... +70 °C
Montaż	naścienny
Wymiary	195 × 125 × 12 mm
Współpraca	stacja bramowa SI-WJZ7, konsola portierni SI-KR10
Gwarancja	12 miesięcy. Okres gwarancji dopasowujemy do potrzeb klienta i wymagań przetargu.

Współpraca z systemem SPACE

Stacja bramowa, monitory i konsola rozmawiają w lokalnej sieci budynku. Karty i twarze mieszkańców dodajesz i usuwasz zdalnie z platformy SpaceEngine, w tym samym systemie co zamki i terminale SPACE.

Zamówienie

- Cena na zapytanie: wycenę przygotowujemy dla Twojego budynku.
- Dobór urządzeń, projekt sieci, montaż i uruchomienie wykonuje SPACE lub autoryzowany instalator.
- Przed uruchomieniem ustawiamy własne hasła i konfigurację obiektu.

Kontakt i zamówienia

+48 533 909 533

support@spacebms.com · www.spacebms.com

Space BMS sp. z o.o., ul. Zbożowa 3/6, 30-002 Kraków